

## ガス給湯器・ガスふろがま(AC100Vタイプ) 点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示） 一時解除方法のご案内

安全にお使いいただくため、一時解除する前に必ず以下の内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。


### 点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）について

点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）は、故障表示ではなく、標準的な使用で10年※相当となったときに表示します。経年劣化に起因する事故防止のため、点検（有料）をおすすめしています。点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。

- ・ リセットして約1年後に再表示する場合も同様に、再度リセットが可能ですが早めに点検を受けるか、製品の取り替えをおすすめします。
- ・ 点検を受けられた場合は表示を停止する設定を行います。

※ 業務用給湯機器(AC100V) の場合は3年です。

### 解除方法



※ コードレスリモコンを使用している製品は扱いが別になりますので、一時解除方法開示の対象外としています。この場合はリンナイ保守点検コールセンターへご連絡をお願いします。

5秒以内に運転スイッチを5回押す

解除しますと、点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）が表示された時点から約1年後に再表示します。すでに10年の使用期間は過ぎておりますので、早めに点検(有料)を受けてください。